



Manuella program

Välj själv önskad temperatur och tid, kan justeras under torkning.



Tryck ◀ ▶ för att ändra temperatur.



Tryck ◀ ▶ för att ändra tid.



Automatiska program

Temperatur* och tid anpassas automatiskt. Tryck  eller ◀ ▶ för att ändra program.



Skåptorrt

Programmet går tills tvätten är torr.



Stryktorrt

För tvätt som skall strykas eller manglas.
Ca 15 % restfukt kvar vid programslut.

*Maxtemp. Önskas lägre temperatur använd manuella program.



Start- och stoppknapp

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. Stäng dörrarna och tryck start för att fortsätta.