

Snabbguide för Digital-tv-box STC-Zi3219C

Den här guiden är till för att du snabbt ska komma igång med din tv-tjänst. Mer detaljerade instruktioner finner du alltid i den bruksanvisning som bifogas tillsammans med den digital-tv-box du har.

Vad finns i ditt startpaket?

- Digital-tv-box
- Fjärrkontroll
- Två batterier till fjärrkontrollen
- Strömkabel
- Nätverkskabel
- HDMI-kabel
- Scartkabel
- Programkort
- Allmänna villkor för privata abonnemang

Behöver du en längre nätverkskabel så hittar du det i vanliga hemelektronikbutiker. Kontakta vår Kundservice om du saknar något i ditt startpaket.

Montering Digital-tv-box STC-Zi3219C


1. Anslut boxen till det vägguttag du vill använda, antingen TV-uttaget eller datauttaget.
 - a) **Anslutning via TV-uttaget:** Koppla in ena änden av antennkabeln i TV-uttaget på digital-TV-boxen (märkt "Antenn In"). Den andra änden av kabeln sätter du i TV-uttaget i väggen.
 - b) **Anslutning via datauttaget:** Koppla in ena änden av nätverkskabeln i nätverksuttaget på digital-TV-boxen (märkt "Ethernet"). Den andra änden

av kabeln ansluter du antingen direkt i datauttaget i väggen eller, om du har en Tele2 Home Gateway, i någon av de gula uttagen på din gateway.

2. Anslut boxen till din TV, antingen med HDMI-kabeln för bästa bild eller med scartkabeln om din TV inte har en HDMI-ingång.
 - a) **Anslutning via HDMI:** Anslut den medföljande HDMI-kabeln från kontakten märkt HDMI på boxen till en HDMI-ingång på TV:n.
 - b) **Anslutning via SCART:** Anslut den medföljande scartkabeln från boxens ena scartutgång till ledig scartingång på TV:n (vanligen märkt Scart1, AV1 eller liknande).
3. Sätt in programkortet i kortläsaren på digital-TV-boxens vänstra sida. Chippet på kortets ovansida ska vara riktad nedåt och in mot boxen när kortet sätts i.
4. Slå på TV:n
5. Anslut strömkabeln mellan boxens strömingång (märkt Power) och ett vägguttag.
6. Slå på strömbrytaren bredvid boxens strömingång.
7. Om boxen startar i strömsparläge (lysdioden på framsidan lyser rött) behöver du även trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen märkt Power.

Du kan behöva ändra inkälla på din TV till exempelvis HDMI1, SCART1, AV1, beroende på vilken ingång på TV:n som du anslutit till. Läs i TV:ns bruksanvisning hur du gör detta.

Nu är installationen klar!



TELE2